

Montaż zatyczki w układaku UKT-xxZO

1. Zawleczkę (1) włożyć do zamka segmentu w pozycji (A)
2. Za pomocą klucza (2), dociskając kciukiem w miejscu (3), przekręcić w prawo o 90° do pozycji (B)

Demontaż zatyczki - w odwrotnej kolejności

